




Guide Utilisateur

CLOUD ADMIN



6, Rue de l'Industrie
BP130 SOULTZ
68503 GUEBWILLER Cedex

Tel. : 0 367 350 830
support@telmatweb.com

Sommaire

1 INTRODUCTION:	4
2 CONNEXION CLOUD ADMIN :	4
3 CREATION D'UN COMPTE :	5
3.1 REINITIALISATION DU MOT DE PASSE :	7
3.2 MEMORISATION DES IDENTIFIANTS :	7
4 ACCES A VOTRE COMPTE CLOUD ADMIN :	8
5 ACTIVATION/AUTORISATION ADMINISTRATION CLOUD :	9
6 MES APPAREILS/LISTE DE MES APPAREILS :	9
6.1 AJOUT D'UN APPAREIL :	10
6.2 LISTE DES APPAREILS :	11
6.3 INFORMATION SUR L'APPAREIL :	12
6.4 IDENTIFIANT MACHINE :	13
6.4.1 Cas 1 : Définir un Identifiant Machine unique :	13
6.4.2 Cas 2 : Définir l'identifiant Cloud	14
6.5 ALERTES DE L'APPAREIL :	15
6.6 REFERENCES DES ABONNEMENTS :	16
6.7 UPGRADE MACHINE :	17
6.8 AJOUTER UNE LICENCE :	18
6.9 CONFIGURATION LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :	19
7 MES GROUPES D'APPAREILS :	20
7.1 CREATION D'UN GROUPE DE MACHINES :	20
7.2 MACHINES ASSOCIEES A UN AUTRE GROUPE DE MACHINES :	21
7.3 AJOUT D'UNE MACHINE A UN GROUPE DE MACHINES :	22
7.4 AJOUT D'UN APPAREIL PAR DEPENDANCE :	23
8 ACCES A L'ADMINISTRATION D'UNE MACHINE :	24
8.1 ADMINISTRATION INDIVIDUELLE :	24
8.2 ADMINISTRATION PAR GROUPE :	26
8.2.1 Appareil Principal :	26
8.2.2 Connexion en CLOUD ADMIN de groupe.....	26
8.3 GESTION SYNCHRONISATION DES MACHINES DANS UN GROUPE :	27
9 MAILS D'ALERTE D'ABONNEMENT :	29
9.1 EXPEDITION DES EMAILS	29
9.2 CONTENU DES EMAILS	29
10 CREATION/AFFECTATION D'UN PANNEAU :	31
10.1.1 Configuration des blocs :	32
10.2 AFFECTATION PANNEAU SUR UNE MACHINE.....	39

1 Introduction:

Le CLOUD ADMIN de Telmat vous permet à travers une interface centralisée, de visualiser l'état des licences et d'accéder aux machines de votre parc de manière individuelle ou groupée.

Le CLOUD ADMIN est disponible et compatible avec l'ensemble de la gamme Enregistreur de logs : **AccessBox, AccessLog, Cit@box, Educ@box, ProxServ**

Le CLOUD ADMIN permet :

1. De créer une liste de vos appareils
2. De créer des groupes de machines an fonction de leurs types
3. De visualiser l'état des licences de chaque machine de votre parc.
4. De vous connecter directement sur vos machines à partir du serveur CLOUD ADMIN
5. De créer et d'installer des portails de pré-authentification


2 Connexion CLOUD ADMIN :

L'adresse de connexion au serveur à saisir dans votre navigateur internet est la suivante

<https://admin.accessbox.fr>

Pour accéder à l'Administration centralisée il est nécessaire au préalable de disposer d'un compte de connexion. Deux possibilités se présentent.

- ✓ Vous disposez d'un compte de connexion : vous pouvez vous connecter en utilisant votre code.



- ✓ Vous ne disposez pas de compte de connexion : vous devez le créer en enregistrant une machine

3 Création d'un compte :


Pour créer un compte deux informations sont nécessaires

- ✓ Le Numéro de série de l'Appareil
- ✓ Le code Cloud de l'Appareil

Ces deux informations sont accessibles à travers l'interface d'administration de votre machine en se connectant en Administrateur puis en cliquant sur l'icone 



Dans la fenêtre d'information sont affichés le numéro de Machine et le code Cloud



Numéro de Série : 1611V14618-01	
Version Logicielle :	AccessBox 6.0
Licence :	150 Utilisateurs
Garantie Matérielle :	Retour Usine 17/11/2017
Release :	TAB_20210730 17/11/2021
Filtrage URL Cyren :	Inactif
Clé d'accès / Administration Cloud	QUMxRIZCOTEwNjdF
Langue :	FR ▼
Aide en ligne :	On ▼
Timeout Administration :	Inactif ▼ mn

Attention : Ces informations sont uniques et liées entre elles.

Cliquer sur [CREER UN COMPTE](#)



CONSOLE D'ADMINISTRATION

TELMAT

SE CONNECTER

E-MAIL

Votre adresse courriel

MOT DE PASSE

Votre mot de passe

SAUVER

☐ NON

[MOT DE PASSE OUBLIÉ ?](#)

PAS ENCORE DE COMPTE ?

[CRÉER UN COMPTE](#)

Vous devez saisir une adresse email qui sera par la suite votre de compte de connexion à l'administration Cloud

Un mail d'association est envoyé à l'adresse email que vous avez déclaré, suivez les indications écrites dans le mail pour finaliser la création

Si vous ne voyez pas le mail dans la boîte de réception, vérifier si ce dernier n'est pas bloqué dans les spams.

Se connecter à votre compte de messagerie pour finaliser l'association

Renseignez les informations complémentaires de votre compte pour compléter la création

3.1 Réinitialisation du mot de passe :

En cas de mot de passe oublié vous pouvez réinitialiser ce dernier. Cliquer sur *MOT DE PASSE OUBLIE*.



The form is titled 'E-MAIL' and 'MOT DE PASSE'. It contains two input fields: 'Votre adresse courriel' and 'Votre mot de passe'. Below the 'MOT DE PASSE' section, there is a 'SAUVER' section with a checkbox labeled 'NON' and a green 'ENTRER' button. At the bottom, there is a link 'MOT DE PASSE OUBLIÉ ?'.

Saisir l'adresse email sur laquelle un mail vous permettant la réinitialisation de la reconnexion vous sera envoyé, puis suivre les étapes de saisies – Il doit correspondre à celui du compte déjà créé

3.2 Mémorisation des identifiants :

En sélectionnant le bouton *SAUVER*, vous mémorisez l'identifiant de connexion. Cela vous permet de vous reconnecter rapidement à votre environnement.



The form is titled 'E-MAIL' and 'MOT DE PASSE'. It contains two input fields: 'telmat@wanadoo.fr' and a password field represented by dots. Below the 'MOT DE PASSE' section, there is a 'SAUVER' section with a checkbox labeled 'OUI' and a green 'ENTRER' button. At the bottom, there is a link 'MOT DE PASSE OUBLIÉ ?'.

4 Accès à votre compte CLOUD ADMIN :

Suite à la création du compte vous pouvez vous connecter sur votre espace CLOUD ADMIN

Suite à l'authentification vous êtes redirigé vers l'écran d'accueil.

A partir de la page d'accueil vous accédez

APPAREILS ▼

: Accéder à la liste de vos appareils et de vos groupes

PRE/POST AFFICHAGE ▼

: Accéder à la liste des panneaux (portail pré-authentification), gestion des panneaux, sondages et formulaires de contacts

Vous pouvez :

- Ajouter un appareil à votre liste
- Accéder aux groupes de machines que vous aurez créés
- Télécharger les documentations d'installation des produits
- Géo localiser vos appareils pour l'affichage de la météo.


5 Activation/Autorisation Administration Cloud :

Pour accéder à vos machines à partir du CLOUD ADMIN ou synchroniser les panneaux créés, le service *Administration Cloud* doit être démarré sur la machine distante.

Pour démarrer ce service : Connectez-vous en administration directement sur votre équipement portatif (AccessBox, AccessLog ...)

Allez dans la page de *Configuration/ Général*


- Démarrez le service ► *Administration Cloud*
- Vérifiez son bon fonctionnement
 - ✓ machine connectée ■ ,
 - ✓ machine connectée, un administrateur est connecté ■ (clignote),
 - ✓ machine non connectée, en phase de connexion ■ (fixe)
 - ✓ machine déconnecté, le service ne peut atteindre le serveur Cloud ■
- Relance du service 



Le service administration de connexion SSH doit également être démarré. Aucun firewall ne doit bloquer ces communications

6 Mes Appareils/Liste de Mes Appareils :

Accessible à partir du menu d'*Accueil* en cliquant sur *Liste de Mes Appareils*, ou directement par le menu *Mes Appareils*, cette liste contient les machines déjà associées à votre compte



6.1 Ajout d'un appareil :

Pour ajouter un appareil vous devez connaître le *numéro de machine* et le *code cloud*, puis cliquer sur le bouton **Ajouter un Appareil**. Vous saisissez les informations demandées puis vous cliquez sur **Ajouter L'appareil**.

Pour créer un ajouter un appareil à votre compte, veuillez saisir le numéro de série d'un appareil et son code cloud.

Ces informations sont disponibles dans la console d'administration de votre appareil.

SÉRIE DE L'APPAREIL

V14618-01

CODE CLOUD DE L'APPAREIL

QUMxRjZCOTeWnjdF

AJOUTER L'APPAREIL

En cliquant sur  vous accéder à la liste des *Autres Appareils Disponibles* - Se reporter au chapitre *gestion des groupes de machines*.

MES APPAREILS

Recherche rapide

AJOUTER UN APPAREIL

SN 2103V25058-01

AccessBox 1 | 100 connexions

SN 2101V24488-02

AccessLog Pro | 250 connexions

ACCESSBOX

AccessBox 1 | 150 connexions

AJOUTER UN APPAREIL

AUTRES APPAREILS DISPONIBLES

V22116-01

AccessBox 1 | 50 connexions

+ Ajouter à ma liste

V25892-01

AccessBox 2 | 3000 connexions

+ Ajouter à ma liste

Portail : BETHESDA

6.2 Liste des appareils :

La liste des appareils associés à votre compte affiche également l'état des abonnements – La couleur de l'icône informe de la validité de la licence

- ✓ Vert : Abonnement valide
- ✓ Rouge : Abonnement échoué
- ✓ Orange : Abonnement en fin de validité (moins de 15 jours)

MES APPAREILS	
Recherche rapide	TRI + AJOUTER UN APPAREIL...
CAST3 PSV-3E 25 connexions	
ACCESSLOG-DG4 AccessLog64 AccessLog Evo 100 connexions Portail : ADMICLOUD	
EDUC-TEST Educabox64 AccessBox 1 10 connexions	
EDUCABOX32 MAMIE GitaBox 2 25 connexions Portail : IRLANDE	
ACCESSBOX64-MONCLIENT AccessBox 50 connexions Portail : QUI EST HANSI	
CAST PSV-3E 50 connexions	
+ AJOUTER UN APPAREIL...	+

- : Information sur l'échéance de la garantie
- : Information abonnement mise à jour
- : Information abonnement filtrage site internet
- : Redirection sur la page de géolocalisation de votre appareil
- : Information sur l'état de la connexion de la machine au cloud.
- : Suppression de la machine de la liste.
- : Alertes remontées de la machine vers le serveur centralisé

Les informations d'un appareil spécifique sont accessibles en cliquant sur une des ces icônes ou directement sur le nom de la machine.

INFOS APPAREIL		
Numéro de série : 2109V99995 Identifiant machine : AccessBox64-Telmat ✎ EDITER		
Modèle : AccessBox / 50 connexions Code Cloud : NjgwNUNBRJFDMzID		
GARANTIE RETOUR USINE Jusqu'au 06/10/2023	MISES A JOUR Jusqu'au 16/03/2023 (dans 5 mois)	FILTRAGE DE SITES INTERNET Jusqu'au 06/10/2023 (dans 1 an)
ASSISTANCE Jusqu'au 26/01/2023 (dans 3 mois)	MULTIBOX Jusqu'au 21/09/2023 (dans 11 mois)	HEBERGEMENT DE LOGS Jusqu'au 15/03/2022 (il y a 6 mois)
+ ABONNEMENTS	↑ UPGRADE MACHINE	+ AJOUTER UNE LICENCE

6.3 Information sur l'Appareil :

A partir de la liste de MES APPAREILS vous sélectionnez, en cliquant sur le nom de la machine, celle dont vous désirez avoir des informations supplémentaires.

MES APPAREILS	
Recherche rapide TRI + AJOUTER UN APPAREIL...	
CAST3 PSV-3E 25 connexions	
ACCESSLOG-DG4 AccessLog64 AccessLog Evo 100 connexions Portail : ADMCLOUD	
EDUC-TEST Educabox64 AccessBox 1 10 connexions	
EDUCABOX32 MAMIENNE GitaBox 2 25 connexions Portail : IRLANDE	
ACCESSBOX64-MONCLIENT AccessBox 50 connexions Portail : QUI EST HANSI	
CAST PSV-3E 50 connexions	
+ AJOUTER UN APPAREIL...	+

Les informations détaillées des abonnements souscrits pour l'équipement sont affichées

- Abonnements Souscrits et dates d'échéances
- Abonnements Non Souscrits disponibles

INFOS APPAREIL		
Numéro de série : 2109V99995 Identifiant machine : AccessBox64-Monclient ✓ EDITER Modèle : AccessBox / 50 connexions Code Cloud : NjgwNUNBRjFDMzID		
GARANTIE RETOUR USINE Jusqu'au 06/10/2023	MISES À JOUR Jusqu'au 16/03/2023 (dans 5 mois)	FILTRAGE DE SITES INTERNET Jusqu'au 06/10/2023 (dans 1 an)
ASSISTANCE Jusqu'au 26/01/2023 (dans 3 mois)	MULTIBOX Jusqu'au 21/09/2023 (dans 11 mois)	HEBERGEMENT DE LOGS Jusqu'au 15/03/2022 (il y a 6 mois)
ABONNEMENTS	UPGRADE MACHINE	AJOUTER UNE LICENCE

A partir de ce tableau vous avez la possibilité

- De connaître les références des abonnements à souscrire
- De connaître les références pour upgrader le nombre de licence de la machine
- De saisir le numéro de licence lié à un abonnement nouvellement souscrit

6.4 Identifiant Machine :

Il est possible d'attribuer soit un *Identifiant Machine* unique à la machine soit un *Identifiant Machine* et un *Identifiant Cloud* séparés


Dans le menu **INFOS APPAREIL** vous disposez d'un bouton  pour modifier voir séparer les identifiants.

Deux cas se présentent :


6.4.1 Cas 1 : Définir un Identifiant Machine unique :

Cela signifie que l'*Identifiant Cloud* et l'*Identifiant Machine* ne font qu'un seul identifiant repéré par l'*Identifiant Machine*


Pour réaliser cette opération la machine doit être connectée au Cloud, symbolisé par **Connexion Cloud** présente



Cliquer sur le bouton  pour accéder au menu d'édition.


 Une fenêtre d'édition intitulée 'ÉDITER L'IDENTIFIANT CLOUD'. Elle contient un champ 'Identifiant cloud de la machine' avec la valeur 'Le client-Telmat'. En dessous, il y a un interrupteur 'SYNCHRONISER AVEC L'IDENTIFIANT MACHINE' qui est actuellement sur 'oui'. Les boutons 'FERMER' et 'SAUVER' sont en bas.

Si l'appareil est **APPAREIL HORS LIGNE** le bouton **SYNCHRONISER AVEC L'IDENTIFIANT MACHINE** est absent.


 Une fenêtre d'édition intitulée 'ÉDITER L'IDENTIFIANT CLOUD'. Elle contient un champ 'Identifiant cloud de la machine' avec la valeur 'AccessBox'. L'interrupteur 'SYNCHRONISER AVEC L'IDENTIFIANT MACHINE' est absent. Les boutons 'FERMER' et 'SAUVER' sont en bas.

Il faut activer le **Service Cloud** sur votre machine

Si le bouton SYNCHRONISER est présent vérifier qu'il soit bien positionné à 

Saisir le nom de la machine dans le champ prévu et cliquer sur SAUVER

La synchronisation est automatique sur la machine distante

Il est retrouvé dans le champ Identifiant de la machine.

6.4.2 Cas 2 : Définir l'identifiant Cloud


Il existera deux identifiants : *l'identifiant Machine* et *l'identifiant Cloud*.
Ce sera le cas si

- La machine distante n'est pas connectée au Cloud
- Vous désirez volontairement deux identifiants distincts.

Dans le cas où la machine n'est pas connectée au Cloud, le bouton de SYNCHRONISATION n'est pas présent

Vous saisissez l'Identifiant Cloud de la machine puis cliquer sur SAUVER


Dans le cas ou vous désirez deux identifiants séparés alors que la machine est connectée au Cloud
Sélectionnez NON dans le menu d'édition,



— SYNCHRONISER AVEC L'IDENTIFIANT MACHINE —

non ☐ oui

Saisissez l'Identifiant et cliquer sur SAUVER



ÉDITER L'IDENTIFIANT CLOUD


Identifiant cloud de la machine AccessBox64-Monclient

— SYNCHRONISER AVEC L'IDENTIFIANT MACHINE —

non ☐ oui

× FERMER ✓ SAUVER

Les deux identifiants seront séparés




Numéro de série : 2109V99995
Identifiant cloud : AccessBox64-Monclient
Identifiant machine : AccessBox64-Telmat

ÉDITER

6.5 Alertes de l'Appareil :

Les alertes de fonctionnement affichées sur les machines sont remontées périodiquement (synchronisation automatique de l'appareil) vers le CLOUD ADMIN



L'icone  affichée dans la liste de MES APPAREILS informe de la présence d'alertes sur l'équipement

En sélectionnant la machine ayant des alertes, vous pouvez les visualiser les alertes en cliquant sur *Voir Les Alertes*.

Le niveau d'alerte symbolisé par l'icone  ou 

L'Acquitement des alertes n'est possible qu'en se connectant directement sur l'appareil

6.6 Références des Abonnements :

Pour afficher les références des abonnements à commander cliquer, après avoir sélectionné la machine, sur le bouton 

L'écran associé affiche les abonnements renouvelables et non renouvelables
Pour chaque option sélectionnez le nombre d'années de renouvellement.
Les références et les dates d'échéances s'affichent instantanément

RÉFÉRENCES À COMMANDER POUR RENOUELEMENT D'ABONNEMENT

Numéro de série : 2109V99995

Nombre de connexions : 50

Type de machine : Accessbox

Garantie Retour Usine à renouveler (5 ans max) : 1

Mise à jour logicielle à renouveler pour : 1 ans

Filtrage de Site Internet à renouveler pour : 1 ans

Assistance à renouveler pour : 1 ans

Références	Article	Quantité
ab1-gru-03	Garantie 3 ans Retour Usine pour AccessBox	1
ab-maj0050	Abonnement 1 an mises à jour logicielle 50 accès	1
ab-cyr0050	Module de filtrage des URL Cyren 50 accès	1
ab-sup010	Abonnement module d'assistance Support Premier	1
La Garantie Matérielle se terminera le :		06/10/2024
L'abonnement de Mise à jour Logicielle se terminera le :		16/03/2024
L'abonnement pour le Filtrage des Sites se terminera le :		06/10/2024
L'abonnement assistance se terminera le :		11/01/2024

Les références affichées sont celles à transmettre à votre grossiste pour les commander

6.7 Upgrade Machine :

L'upgrade machine proposé consiste en l'augmentation sur nombre de connexions en fonction

- Du type d'appareil
- Du nombre de connections actuel de la machine

Les références commerciales pour commander les extensions des licences ainsi que les références des mises à jour nécessaires sont affichées

RÉFÉRENCES À COMMANDER POUR UPGRADE DE L'APPAREIL

Numéro de série : 2109V99995

Nombre de connexions actuel : 50

Nombre de connexions souhaité : 75

Références	Article	Quantité
ab-con0025	Extension de licence 25 connexions sup (applicable > 50 connexions)	1
ab-cyr+025	Extension de licence Cyren 25 connexions sup (applicable > 50 connexions)	1
L'abonnement Filtrage des Sites se terminera le :		06/10/2023

Si le type d'appareil ne permet pas d'upgrade, l'information est affichée

RÉFÉRENCES À COMMANDER POUR UPGRADE DE L'APPAREIL

Numéro de série : 1402V99993

Nombre de connexions actuel : 25

PAS D'UPGRADE POSSIBLE POUR CE TYPE DE BOX

6.8 Ajouter une Licence :

Lors du renouvellement ou de la souscription d'une nouvelle licence auprès de votre grossiste, ce dernier vous communique une clé à saisir



Cliquer sur le bouton **AJOUTER UNE LICENCE** pour accéder au menu de saisi

Dans le menu ajout de licence saisir la clé complète

Cliquer sur **AJOUTER** puis **ENREGISTRER LA LICENCE** pour la prise en compte de la licence sur nos serveurs

AJOUT DE LICENCE

Ajout de Service

LICENCE : YMGZEUGYME28

Option	Avant Application	Après Application
Mise à Jour Produit :	01/03/2023	29/02/2024
Filtrage de Site Internet Cyren :	06/03/2024	07/03/2025

ENREGISTRER LA LICENCE

Le délai de visualisation du résultat de la saisie sur le serveur est de une heure.

AJOUT DE LICENCE

Ajout de Service

LICENCE : YMGZEUGYME28

Option	Avant Application	Après Application
Mise à Jour Produit :	01/03/2023	29/02/2024
Filtrage de Site Internet Cyren :	06/03/2024	07/03/2025

VOTRE LICENCE A ETE ENREGISTREE !

Votre licence est bien enregistrée.
Celle-ci sera visible d'ici une heure sur le serveur.

6.9 Configuration Localisation Géographique :


Pour configurer la position géographique de votre appareil cliquer sur



GIT@BOX
GitaBox | 25 connexions
Portail : A la conquête de l'espace

Vous êtes redirigé vers la carte –

Déplacer l'icône de votre appareil vers l'endroit désiré pour mémoriser la position géographique de la machine (pas de géo localisation automatique). La position GPS est affichée



POSITION

CLIQUEZ SUR LA CARTE POUR PLACER L'EMPLACEMENT DE L'APPAREIL.

LATITUDE: 47.773575594272

LONGITUDE: 6.9694391824294

CLÉ API MÉTÉO: 6cf136ce8f6616e38f40cde7a47ce65Z

Les informations météo affichées dans le portail dépendront de la position géographique déclarée précédemment (voir panneau PRE/POST AFFICHAGE)

Cette fonctionnalité est disponible via l'API api.openweathermap.org

Pour générer une clé, vous devez vous enregistrer sur ce site Web et insérer (copier /coller) la clé fournie dans la fenêtre clé API

CLÉ API MÉTÉO

6cf136ce8f6616e38f40cde7a47ce65Z

Le rafraichissement n'est pas immédiat. Le temps de synchronisation est de 10 mn et n'est pas paramétrable.

7 Mes Groupes d'Appareils :

Les groupes d'appareils vont vous permettre de faire de l'Administration Multi-sites et de synchroniser un panneau de portail sur les machines du groupe

7.1 Création d'un groupe de machines :

Vous pouvez créer un groupe :

- Soit à partir de la page d'Accueil en cliquant sur **+CREER UN GROUPE D'APPAREIL**
- Soit à partir de l'onglet **MES GROUPES D'APPAREIL**



Cliquez sur le bouton *CREER UN NOUVEAU GROUPE D'APPAREILS*

Vous ne pouvez créer que des groupes de même *Types d'Appareils* à choisir dans la liste : Accessbox, Accesslog ...

7.2 Machines associées à un autre Groupe de machines :

Si une ou plusieurs machines déjà présentes dans votre liste de *Mes Appareils* appartiennent à un autre groupe de machines créé par un autre Administrateur, vous pouvez accéder à liste de ces dépendances en cliquant sur



En cliquant sur **Appartient à un autre administrateur** vous visualisez les machines associées. Dans la liste affichée, vous ne pouvez accéder qu'aux machines déjà existantes dans votre liste *Mes Appareils*.

7.3 Ajout d'une machine à un Groupe de machines :

Cliquez sur le nom du Groupe pour accéder au menu d'ajout

Les appareils déjà associés à ce groupe sont affichés,

Pour ajouter une machine Cliquer sur **+ AJOUTER**

La machine doit être présente dans la liste de *Mes Appareils*.

- La liste des machines que vous pouvez ajouter est affichée.
- Les machines appartenant à un autre groupe ne peuvent être ajoutées

Cliquer sur le **+** pour ajouter la/les machines désirées et disponibles.
Vous ne pouvez ajouter une machine déjà affectée à un autre groupe

Le groupe de machines créé est affiché


Pour supprimer une machine du groupe cliquer sur

7.4 Ajout d'un appareil par dépendance :

En cliquant sur l'icône  dans la liste *Mes Appareils*, vous affichez les machines qui ont une dépendance dans des groupes créés par d'autres administrateurs.



Les machines affichées dans *AUTRES APPAREILS DISPONIBLES* appartiennent à un groupe de machines d'un autre administrateur mais dont une des machines de votre liste en fait partie également.



Pour ajouter une des machines de la liste *AUTRES APPAREILS DISPONIBLES*, vous devez connaître le *Code Cloud* en plus du *numéro de série*.

8 Accès à l'administration d'une machine :

A travers le CLOUD ADMIN vous avez la possibilité de vous connecter sur la/les machines existantes dans la liste de *Mes Appareils* ou via les groupes que vous avez créés.

Pour se connecter sur la/les machine(s), chaque équipement doit avoir le *Service Cloud* démarré (Cf. chapitre *Activation/Autorisation Administration Cloud*) -


L'état de la connexion CLOUD ADMIN active est symbolisé par l'icône 




Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si la date d'échéance de mise à jour logiciel de votre équipement n'excède pas 15 jours

8.1 Administration individuelle :


Cliquer sur le Nom de la machine pour être redirigé sur la page de connexion de l'équipement



Les informations de la machine sont affichées




Le service *Administration Cloud* est démarré (Cf Chapitre 5) pour accéder à la machine distante cliquer sur **ADMINISTRATION DE LA MACHINE**. Saisissez le login/mot de passe de l'Administrateur dans la mde de connexion- Vous accédez ensuite aux menus de configurations




- Si le service cloud n'est pas démarré sur l'appareil distant, l'information **PAS DE CONNEXION SSH.** est affichée
- La connexion distante n'est pas possible; vérifier le paramétrage de votre appareil et qu'aucun firewall ne bloque la communication.

Après authentification vous accédez à **tous les menus** de configuration de la machine -



La connexion est impossible si la date d'échéance des mises à jour est dépassée de 15 jours.



Recommandations :

En vous connectant à distance sur votre équipement, vous pouvez, par le biais de certaines actions de paramétrage, perdre la connexion distante de la machine

Exemple : Activation Configuration Générale, firewall, Administration Cloud...

8.2 Administration Par Groupe :

L'accès au groupe de machine affiche les machines associées à ce dernier.

L'Administration CLOUD ADMIN en mode groupe, réplique l'enregistrement du paramétrage de l'appareil dit *Principal* sur toutes les autres machines du groupe.

Une attention particulière sera à porter lors

- De la modification de certains paramètres : réseau, firewall, plan adressage...
- Certaines actions exécutées : relance de services, redémarrage, arrêt de la machine ...

8.2.1 Appareil Principal :

L'*Appareil Principal* est unique, il est symbolisée par l'icône ★.




Pour changer d'*Appareil Principal* cliquer sur l'icône ★ de la machine désirée
– Le changement de couleur symbolise la prise en compte de cette nouvelle configuration.



8.2.2 Connexion en CLOUD ADMIN de groupe

Pour vous connecter sur le groupe de machines, ces dernières doivent avoir le lien de connexion CLOUD ADMIN démarré et fonctionnel .



Cliquer sur le bouton **CONNEXION** pour être redirigé sur la mire d'authentification de l'*Appareil Principal*.

La liste des machines accessibles est affichée dans la mire



Suite à l'authentification vous êtes connecté sur l'*Appareil Principal*.



8.3 Gestion synchronisation des machines dans un groupe :


- ✓ Pour réaliser une synchronisation de configuration sur de toutes les machines d'un groupe, vous devez être authentifié sur toutes les machines de ce groupe – dans le cas contraire, la synchronisation sur les machines non connectées en administration ne sera pas réalisée.
- ✓ L'enregistrement de modification de paramétrage sur l'*Appareil Principal* entraîne la réplique immédiate vers les autres appareils du groupe.

Tableau de bord :

Suite à la connexion en administration sur l'*Appareil Principal*, le tableau de bord de la connexion de groupe s'affiche dans le bas gauche de la page.



Tableau de bord des machines du groupe



Etat de la connexion	Signification
TAB32-148 TAB32-139-RPA	✓ Identifiant de la machine qui est connectée ✓ Identifiant de la machine qui est déconnectée Pour déconnecter/connecter la machine cliquer sur la partie indiquant l'identifiant de la machine – L'appareil principal ne peut être déconnecté
→ →	La couleur indique l'état de la connexion Cloud ✓ Connexion établie ✓ Connexion coupée
👁️ 👁️	✓ Appareil principal Actif ✓ Appareil secondaire Cliquer sur  de la machine pour la passer en principale
= ≠	✓ Configuration synchronisée ✓ Configuration désynchronisée La synchronisation est réalisée lors de l'enregistrement de modification sur l'<i>Appareil Principal</i>

9 Mails d'alertes d'abonnement :

Le CLOUD ADMIN vous avertit par email des fin d'abonnements de

- Mise à jour Logiciel
- De Garantie matérielle
- Filtrage d'URL

Les emails d'avertissement sont expédiés vers l'adresse email du compte CLOUD ADMIN que vous avez déclaré.

9.1 Expédition des emails

Une machine doit répondre au critère d'échéance suivant pour déclencher l'expédition de l'email.

- 30 jours avant la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- 15 jours avant la date d'échéance de l'abonnement/garantie :
- 7 jours avant la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- 1 jour avant la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- A la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- 1 jour après la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- 7 jours après la date d'échéance de l'abonnement/garantie
- 15 jours
- après la date d'échéance de l'abonnement/garantie

9.2 Contenu des emails

Le sujet et le libellé de l'email dépend de la date d'échéance de l'abonnement/garantie

- **INFORMATION** : la date d'échéance n'est pas arrivée à expiration

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOS ABONNEMENTS DE MISE À JOUR

Cette information concerne la machine AccessLog Evo | 50 connexions S/N:1811V19091-02

- Votre abonnement garantie matérielle arrivera à échéance le **22/03/2022** (dans 1 jour)
- Votre abonnement mises à jour arrivera à échéance le **22/03/2022** (dans 1 jour)

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur ou Telmat Industrie (www.accessbox.fr)

- **DERNIER AVERTISSEMENT** : C'est le jour J de la date d'échéance

DERNIER AVERTISSEMENT AVANT ÉCHÉANCE DE VOS ABONNEMENTS DE MISE À JOUR

Cette information concerne la machine AccessLog Evo | 50 connexions S/N:1811V19091-02

- Votre abonnement garantie matérielle est arrivé à échéance le **22/03/2022** (aujourd'hui)
- Votre abonnement mises à jour est arrivé à échéance le **22/03/2022** (aujourd'hui)

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur ou Telmat Industrie (www.accessbox.fr)

- RAPPEL IMPORTANT : C'est le jour J de la date d'échéance

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT DE VOS ÉQUIPEMENTS

Cette information concerne la machine AccessBox 1 | 100 connexions S/N:2002V22181

- Votre abonnement mises à jour est arrivé à échéance le **06/03/2022** (il y a 15 jours)

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur ou Telmat Industrie (www.accessbox.fr)

Si plusieurs machines répondent aux critères de jour et de période d'échéance, un email contenant l'ensemble des machines concernées est expédié.

Sont alors concerné, toutes les machines répondant au critère entre J-30 et J+15

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT DE VOS ÉQUIPEMENTS

Cette information concerne la machine EducaBox | 25 connexions S/N:2203V99991

- Votre abonnement garantie matérielle arrivera à échéance le **23/03/2022** (dans 1 jour)

- Votre abonnement mises à jour arrivera à échéance le **23/03/2022** (dans 1 jour)

Cette information concerne la machine AccessLog Evo | 50 connexions S/N:1801V99998

- Votre abonnement mises à jour est arrivé à échéance le **14/03/2022** (il y a 8 jours)

Cette information concerne la machine AccessBox 1 | 50 connexions S/N:1903V99999

- Votre abonnement mises à jour est arrivé à échéance le **21/03/2022** (il y a 1 jour)

Cette information concerne la machine GitaBox | 25 connexions S/N:1402V99993

- Votre abonnement garantie matérielle est arrivé à échéance le **11/03/2022** (il y a 11 jours)


Cette information concerne la machine GitaBox 2 | 25 connexions S/N:2201V99992

- Votre abonnement garantie matérielle arrivera à échéance le **30/03/2022** (dans 8 jours)

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur ou Telmat Industrie (www.accessbox.fr)

10 Création/affectation d'un Panneau :

Cette opération permet de créer un panneau utilisé dans le design du portail captif.



Il est possible de synchroniser le même panneau sur toutes les machines associées à celui-ci
Applicable uniquement sur le portail en mode authentifié avec redirection avant authentification


Non applicable en Multi-portail Accessbox (uniquement portail de base)

Cliquer sur **+ CRÉER UN NOUVEAU PANNEAU** pour créer un panneau


Vous accédez aux onglets de DESIGN, MESSAGE DEFILANT, LISTE DES BLOCS (+Ajouter un Bloc pour accéder à la liste)

Exemple de configuration de portail et résultat

Blocs portail définis



Affichage portail



10.1.1 Configuration des blocs :

Type de Bloc	Configuration ⚙️	Résultat/visualisation														
 Flux RSS	⚙️ CONFIGURER : <table><thead><tr><th>Champ</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nom du Flux</td><td>Titre du Flux affiché dans le portail</td></tr><tr><td>URL RSS</td><td>Ex : https://www.lemonde.fr/culture/rss_full.xml</td></tr><tr><td>Afficher</td><td>Nombre info flux affichées</td></tr><tr><td>Mise en cache</td><td>Durée avant réactualisation (5 minutes mini)</td></tr><tr><td>Hauteur de Bloc (Pixel)</td><td>Hauteur en Pixel du bloc dans le portail</td></tr><tr><td>Publié</td><td>Affiché ou non</td></tr></tbody></table> 📡 RSS : Permet d'avoir une pré visualisation du flux	Champ	Désignation	Nom du Flux	Titre du Flux affiché dans le portail	URL RSS	Ex : https://www.lemonde.fr/culture/rss_full.xml	Afficher	Nombre info flux affichées	Mise en cache	Durée avant réactualisation (5 minutes mini)	Hauteur de Bloc (Pixel)	Hauteur en Pixel du bloc dans le portail	Publié	Affiché ou non	
Champ	Désignation															
Nom du Flux	Titre du Flux affiché dans le portail															
URL RSS	Ex : https://www.lemonde.fr/culture/rss_full.xml															
Afficher	Nombre info flux affichées															
Mise en cache	Durée avant réactualisation (5 minutes mini)															
Hauteur de Bloc (Pixel)	Hauteur en Pixel du bloc dans le portail															
Publié	Affiché ou non															
 Fichier PDF	⚙️ CONFIGURER : <table><thead><tr><th>Champ</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nom du fichier</td><td>C'est le nom du fichier affiché dans le portail</td></tr><tr><td>Fichier pdf</td><td>Cliquer sur Choisir un fichier et sélectionner un fichier sur votre poste puis sur ENVOYER pour le télécharger</td></tr><tr><td>Téléchargement</td><td> OUI ☐ Autoriser ou pas le chargement via le portail</td></tr><tr><td>Feuilleuse</td><td> OUI ☐ Affiche le fichier par feuille (ex : documentation)</td></tr><tr><td>Publié</td><td> OUI ☐ Permet d'afficher sur le portail</td></tr></tbody></table> 📄 PAGES : Cliquer sur ALL pour générer les pages en mode Feuilleuse/ Affichage	Champ	Désignation	Nom du fichier	C'est le nom du fichier affiché dans le portail	Fichier pdf	Cliquer sur Choisir un fichier et sélectionner un fichier sur votre poste puis sur ENVOYER pour le télécharger	Téléchargement	OUI ☐ Autoriser ou pas le chargement via le portail	Feuilleuse	OUI ☐ Affiche le fichier par feuille (ex : documentation)	Publié	OUI ☐ Permet d'afficher sur le portail			
Champ	Désignation															
Nom du fichier	C'est le nom du fichier affiché dans le portail															
Fichier pdf	Cliquer sur Choisir un fichier et sélectionner un fichier sur votre poste puis sur ENVOYER pour le télécharger															
Téléchargement	OUI ☐ Autoriser ou pas le chargement via le portail															
Feuilleuse	OUI ☐ Affiche le fichier par feuille (ex : documentation)															
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher sur le portail															

⚙ CONFIGURER :

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc photos affiché dans le portail
Publié	☒ OUI ☐ Permet d'afficher sur le portail

📷 **PHOTOS** : cliquer sur **+ AJOUTER UNE PHOTO** pour charger une image à partir de votre poste (10 Mo maxi par photo)

Champ	Désignation
Titre /Légende	Libellé affiché de l'image.

🗑 : suppression de l'image

⋮ : modification de l'ordre de défilement. Permet de déplacer l'image (click gauche souris + déplacement vertical) pour ré ordonnancement.

Permet d'afficher une page de site Web simple.

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc Iframe affiché dans le portail
URL	URL sur site web téléchargé https://www.xxxxx.xxx
Publié	☒ OUI ☐ Permet d'afficher sur le portail

Le site Web téléchargé doit être présent dans la liste des Sites en Libre Accès Sans Authentification de votre portail Captif Telmat (Cf doc du produit)

👁 **APERÇU** : affiche le résultat du site.

⚙ CONFIGURER

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc Logos affichés dans le portail
Colonnes	Nombre de logos affichés dans le bloc. Maximum 5
Publié	☒ OUI ☐ Non Permet d'afficher les logos sur le portail

☰ LOGOS : onglet de chargement des logos. Suppression du logo 

 Modification de l'ordre de défilement. Permet de déplacer l'image (click gauche souris + déplacement vertical) pour ré-ordonnancement.

+ AJOUTER UN LOGO : cliquer sur ce bouton pour charge un logo à partir du poste connecté

🔍 APERÇU : onglet vous permettant un aperçu des logos chargés.

⚙ CONFIGURER

Champ	Désignation
Nom du Calendrier	Titre du Bloc Logos affiché dans le portail
URL (.ics)	URL d'accès à un calendrier au format ics
Afficher Max	Nombre de d'entrées calendrier affiché dans le bloc
Mise en Cache	Durée de conservation locale avant rechargement
Publié	☒ OUI ☐ Non Permet d'afficher les logos sur le portail

Les dates révolues ne sont pas affichées

🔍 APERÇU : Aperçu du calendrier chargé

⚙ CONFIGURER

Champ	Désignation
Titre de la vidéo	Titre du Bloc Vidéo affiché dans le portail
Fichier Vidéo (MP4)	Fichier vidéo mp4 téléchargé à partir du poste. Teilla maximum 9,5 Mo Cliquer sur ENVOYER pour le charger.
Lecture Auto	Démarre ou pas la vidéo dès la connexion au portail
En boucle	Relance automatique à la fin de la vidéo
Boutons	Permet d'afficher et d'utiliser les boutons de contrôle
Publié	Affichage sur le sur la page de portail

🖼 APERÇU Pré visualiser l'affichage de la vidéo

⚙ CONFIGURER

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc Ephéméride affiché dans le portail
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail

🌟 APERÇU : Prévisualisation de l'éphéméride

 Météo	⚙ CONFIGURER <table><thead><tr><th>Champ</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titre</td><td>Titre du Bloc Météo affiché dans le portail</td></tr><tr><td>Publié</td><td> OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail</td></tr></tbody></table> La position géographique et la clé API météo doivent être configurées sur l'appareil - Se reporter au chapitre Configuration Localisation Géographique de l'appareil.	Champ	Désignation	Titre	Titre du Bloc Météo affiché dans le portail	Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail	MÉTÉO À SOULTZ  SOULTZ-HAUT-RHIN  19.2°C nuageux 🕒 11 km/h 1014 hPa
Champ	Désignation							
Titre	Titre du Bloc Météo affiché dans le portail							
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail							
 Texte HTML	⚙ CONFIGURER <table><thead><tr><th>Champ</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titre</td><td>Titre du Bloc HTML affiché dans le portail</td></tr><tr><td>Publié</td><td> OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail</td></tr></tbody></table> ⚙ ✍ ÉDITEUR 👁 <> — B / ⌂ ↶ ↷ Le cloud est l'avenir du ... Editeur simple HTML de mise en forme 👁 APERÇU Prévisualisation du résultat	Champ	Désignation	Titre	Titre du Bloc HTML affiché dans le portail	Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail	UNE PAGE D'INFO ! UNE PAGE D'INFO ! Le cloud est l'avenir du monde ...
Champ	Désignation							
Titre	Titre du Bloc HTML affiché dans le portail							
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail							

⚙️ CONFIGURER :

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc Sondage affiché dans le portail
Afficher les Résultats	OUI ☐ Permet d'afficher les résultats directement sur le portail après le vote
Peut changer d'avis	OUI ☐ Permet d'autoriser ou pas une modification ultérieure du vote
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail

✎ ÉDITER LES CHOIX : Permet de créer un nouveau en cliquant sur

CRÉER UN NOUVEAU SONDAGE


- ✓ Vous définissez la question dans le champ **Question**
- ✓ Créer les choix en cliquant sur CHOIX **POSSIBLES** puis créer les questions.
- ✓ Supprimer la question en cliquant sur 
- ✓ Choisissez la couleur de la question en cliquant sur .

Réorganiser l'ordre des questions en cliquant sur  et en déplaçant à l'aide de la souris.

- ✓ **GÉRER MES SONDAGES** : Sondage à choisir dans la liste présentée. C'est celui que sera en opération sur le portail.
- ✓ **VOTES** : Affichage de tous les votes effectués par les utilisateurs
- ✓ **RÉSULTATS** : Affichage graphique (sous forme de camembert) des réponses colorées. L'affichage ne se fait qu'après sélection d'une réponse - Pointer sur la couleur pour avoir le nombre de votes par réponse



Sondage en ligne



⚙️ CONFIGURER :

Champ	Désignation
Titre	Titre du Bloc Formulaire affiché dans le portail
Description	Texte d'explication lié au formulaire
Libellé du bouton	Libelle du bouton de participation
Publié	OUI ☐ Permet d'afficher le bloc sur le portail

✎ ÉDITION Champs liés au formulaire. Pour ajouter le champ désiré cliquer sur le bouton correspondant

AJOUTER UN CHAMP AU FORMULAIRE :

+ MONOLIGNE

+ MULTILIGNES

+ EMAIL

+ GENRE

Titre du Champ : doit être renseigné pour les champs sélectionnés
Placeholder : permet d'afficher des informations pour la saisie du champ



Les champs peuvent être optionnels ou obligatoires **OBLIGATOIRE** **OUI** ☐

Pour supprimer un champ cliquer sur .

Champ	Désignation
Email Expéditeur	Titre du Bloc Formulaire affiché dans le portail
E-mail Destinataire	Texte d'explication lié au formulaire
Champ Text / Monoligne	Champ de réponse sur une seule ligne
Champ TexteAREA / Multiligne	Champ de réponse sur plusieurs lignes
Champ Email	Champ email à renseigner dans le portail
Champ Genre	Saisie du Genre de la personne (homme/femme)

☰ DONNÉES : Affichage des informations saisies par les utilisateurs

Auj à 10h05 (il y a 9 secondes) 00:25:D3:CF:1F:89 | formation@telmat.fr
 Que cherchez-vous dans cette formation ? : avoir une approche pragmatique du Cloud
 Quels aspects plus spécifiques désirez-vous aborder : Enjeux financiers Pbs législatifs
 Votre adresse Email : formation@telmat.fr
 Monsieur / Madame :

10.2 Affectation panneau sur une machine

L'affectation du panneau créé à une machine est réalisée dans l'onglet *Portail Captif* de la machine sélectionnée dans la liste *Mes Appareils*



Un même panneau peut être affecté à plusieurs machines.
Le bouton **↓ SYNC** permet d'installer le panneau sur la machine

